

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Secretaria Tecnica de Planificacion (STP) / Presidencia de la
República
Secretaria Tecnica de Planificacion**

Nombre de la Licitación:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
(versión 2)

ID de Licitación:

410169



Modalidad:

Contratación Directa

Publicado el:

24/10/2022

"Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	410169	Nombre de la Licitación:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante:	Secretaria Tecnica de Planificacion (STP) / Presidencia de la República	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Secretaria Tecnica de Planificacion	Tipo de Procedimiento:	CD - Contratación Directa

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	Fecha Límite de Consultas:	24/10/2022 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	Fecha de Entrega de Ofertas:	28/10/2022 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	Fecha de Apertura de Ofertas:	28/10/2022 10:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Maria Jose Ibarra Olhagaray	Cargo:	Directora
Teléfono:	446496	Correo Electrónico:	mibarra@stp.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA 01

ID N°: 410169

Con referencia a la CD N° 10/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP ID N° 410169 se emite esta Adenda 01, por la cual se realizan modificaciones en todos los SUB ITEMS 9.49 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor correspondientes a cada uno de los 8 vehículos. Se modifica también la fecha de Apertura y Entrega de sobres.

Abog. María José Ibarra Olhagaray

Directora General

Dirección General de Contrataciones

Asunción, 24 de octubre de 2022.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410169-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en esta carta de invitación, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración de la carta de invitación podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración de la carta de invitación que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

La carta de invitación, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente de la presente carta de invitación.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a la carta de invitación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 20/10/2022

Lugar: SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION

Hora: 07:00 Hs a 15:00 Hs

Procedimiento: La Dirección General de Administración y Finanzas entregará una constancia de visita técnica que deberá ser presentada con la oferta. Obs. Esta constancia podrá ser sustituida por una Declaración Jurada que manifieste conocimiento sobre el estado los vehículos de la que será objeto de los servicios solicitados.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Manuel Nuñez

Participación Obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en

este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. La garantía de mantenimiento de oferta para la presente contratación directa será expedida en formato de declaración jurada, la cual deberá estar de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

4. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en la carta de invitación para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

5. En los procesos de contratación directa, la garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por medio de declaración jurada en lugar de póliza de seguro o garantía bancaria, según lo indique la Convocante en las bases de la contratación.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Forma de instrumentación de la garantía de fiel cumplimiento

La garantía de cumplimiento de contrato para la presente contratación será:

Declaración Jurada

En caso de admitir la presentación de declaración jurada, el oferente deberá adecuarse al formato estándar de la Sección "Formularios".

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días posteriores al plazo de vigencia del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

6 (seis) meses como mínimo

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

El oferente, deberá garantizar mediante declaración jurada el correcto funcionamiento de los vehículos por un periodo de 6 (seis) meses como mínimo, luego de la reparación o cambio de partes, contados a partir de la recepción del mismo por parte de la institución

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

Si durante el periodo de garantía especificado más arriba surgiera algún desperfecto, el oferente adjudicado deberá reparar o reemplazar las partes defectuosas en un plazo no mayor a 3(tres) días hábiles, posteriores a la notificación por parte de la CONVOCANTE, sin costo alguno para la institución

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la

contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
 8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
 9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocatorias deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. ()**

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. ()**

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. ()**

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
<p>8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<p>8.3. Oferentes en Consorcio.</p>
<p>1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)</p>
<p>2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)</p>
<p>3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A) Contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con los siguientes parámetros respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los ejercicios fiscales citados.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los ejercicios fiscales citados.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio de los ejercicios fiscales citados, no deberá ser negativo

B) contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

C) contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

D) Contribuyentes exclusivamente de IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro respecto a los últimos 3 (tres) meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas):

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los meses citados.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
3. Constancia del RUC emitida por la SET.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en [indicar actividad] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [indicar porcentaje] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: [indicar n° de años] años.

Demostrar la experiencia en Mantenimiento y Reparación de Vehículos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 100 % como mínimo del monto máximo del contrato abierto en la presente licitación, de los: tres últimos años. [2019, 2020 y 2021].

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1.Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida .

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Dimensiones del Área de Taller: deberá contar con un Tinglado con una superficie cubierta mínima de 800 m2. (ochocientos metros cuadrados), y poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los vehículos.
- El taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución del trabajo (siendo los mismos propios o pertenecientes a terceros), en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con por lo menos 1 (un) elevador hidráulico y/o eléctrico para revisión de vehículos y/o fosa.
- 1 Scanner (computadoras) para vehículos, que detecten las fallas mecánicas
- Sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial, a fin de evitar la contaminación del ambiente,

- equipada con todas las herramientas necesarias.
- Los talleres deberán estar ubicados en zonas de Asunción

Equipamientos, Infraestructura y Herramientas. El oferente deberá contar mínimamente con:

El oferente deberá contar mínimamente con:

- Escáner multimarcas: SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, con programas de inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores y programas de borrado de código de fallas.
 - Compresor de aire, como mínimo de 250 litros
 - Multitester digital de uso automotriz.
 - Multitester analógico.
 - Presas hidráulicas de banco: con capacidad mínima de 30 toneladas.
 - Pistola neumática: Una unidad
 - Gato para desmontaje de caja de cambios.
 - Soldador eléctrico de arco
 - Succionador de aceite a vacío.
 - Alineador de luces electrónico
 - Soldadura autógena.
 - Cargador de baterías.
 - equipos de mantenimiento de baterías
 - cargadores eléctricos
 - tester electrónicos.
-
- Además, disponer de herramientas necesarias y las infraestructuras suficientes para realizar los siguientes servicios en caso de ser requeridos: (Tornería, Gomería, Alineación y Balanceo y Lavado Completo).
 - Servicio de Grúa: El cual deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, cuyo costo de traslado correrá exclusivamente a cargo del oferente.
 - Contar con Sistema de Protección contra incendios en todas sus instalaciones (Ejemplo: debe contar como mínimo con Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN, detectores de humo y/o alarmer sonoras y baldes de arena. El mismo deberá poseer una Póliza de Seguro contra incendio.
 - Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad.
 - Declaración jurada donde manifieste que cuenta mínimamente con 8 (ocho) personal idóneo en las siguientes especialidades acompañados de sus respectivos Curriculum Vitae:
 - 1 técnico en inyección electrónica Common Rail;
 - 1 técnico en inyección electrónica diesel;
 - 1 técnico en Electricidad del automóvil;
 - 1 técnico en refrigeración del automóvil;
 - 2 especialistas en mecánica automotriz general;
 - 2 mecánicos exclusivos de motores diésel;
 - Deberá contar con Personal Idóneo (personas con conocimiento de Mecánica automotriz) para la ejecución de los trabajos y especialistas para cada tipo de Servicios o áreas. Los oferentes una vez adjudicado podrán subcontratar los servicios de terceros si así lo requiere, sin que esto implique ninguna responsabilidad ni costo adicional para la Convocante previa comunicación al administrador del contrato.
 - La infraestructura podrá ser verificada por los miembros del Comité de Evaluación o, en su caso, representante(s) del mismo, y funcionarios técnicos pertenecientes a La Secretaría Técnica de Planificación, in situ; durante la evaluación de las ofertas donde se elaborará un informe al respecto y, de ser necesario, acompañará toma fotográfica.
 - Declaración jurada a través de la cual el oferente manifiesta que cuenta con un seguro contra todo riesgo del lugar destinado a taller para reparación de los vehículos.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Declaración Jurada y documentaciones de que cumple con todos los puntos arriba mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Lic. Manuel Nuñez - Jefe de Departamento de Servicios Generales.

Tener en buenas condiciones los vehiculos que se utilizan para gestiones de la Institucion.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Descripción del Bien / Marca / Modelo	Cantidad de vehículos
------	---------------------------------------	-----------------------

1	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2014	1
2	CAMIONETA DOBLE CABINA - NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2016	1
3	CAMIONETA CERRADA NISSAN PATROL 4X4- AÑO 2015	1
4	CHEVROLET BLAZER- CHAPA BGU 081- AÑO 2008	1
5	HYUNDAI H-1 CHAPA BTP 704	1
6	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 540	1
7	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 555	1
8	CAMIONETA FOTON - TUNLAND - AÑO 2016	1
	T O T A L E S	8

1	CAMIONETA DOBLE CABINA - NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2014		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2da	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATRAS	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPLA	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO

1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANAJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANAJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANAJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANAJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANAJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANAJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANAJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANAJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	DESMONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.34	MONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.35	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.37	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVO	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO

1.40	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.47	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.48	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.49	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.59	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.62	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.63	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.64	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.65	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.66	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO

1.68	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.69	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.70	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.71	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.72	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.73	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.74	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.75	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.76	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.77	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.78	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.79	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.80	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.81	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.82	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.83	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.84	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.85	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.86	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.87	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.88	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.89	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.90	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.91	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.92	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion		
2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO

2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO
2.19	CAMBIAR GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.20	REPUESTO GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.21	CAMBIAR GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.22	REPUESTO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO

3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO

3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO
3.61	REPUESTO BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.62	CAMBIAR BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.63	REPUESTO BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO

3.64	CAMBIAR BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.65	REPUESTO BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO
3.66	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO

5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno

5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO

6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
7	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO

7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TRABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO

7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO

7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO

8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CAÑO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO

9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO

9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO

9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado		
10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO

10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO

12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
13	Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular		
13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPA?ANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
14	Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador		
14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
2	CAMIONETA DOBLE CABINA - NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2016		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2da	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATR?S	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO

1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPLA	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANEJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANEJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANEJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANEJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANEJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	DESMONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.34	MONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.35	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.37	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVO	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVO	Unidad	EVENTO

1.42	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO PIÑON DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.47	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.48	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.49	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO RETEN DE PIÑON	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.59	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.62	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.63	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.64	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.65	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.66	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.68	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.69	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

1.70	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.71	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.72	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.73	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.74	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.75	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.76	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.77	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.78	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.79	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.80	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.81	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.82	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.83	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.84	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.85	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.86	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.87	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.88	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.89	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.90	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.91	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.92	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO

2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO
2.19	CAMBIAR GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.20	REPUESTO GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.21	CAMBIAR GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.22	REPUESTO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO

3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO

3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO
3.61	REPUESTO BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.62	CAMBIAR BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.63	REPUESTO BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.64	CAMBIAR BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.65	REPUESTO BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO

3.66	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO

6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
7	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO

7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO

7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO

7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO

8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO

9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO

9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO

9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10 Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
------	-------------------------------------	--------	--------

10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO

10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO

12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
13	Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular		
13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
14	Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador		
14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
3	CAMIONETA CERRADA NISSAN PATROL 4X4- AÑO 2015		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2da	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATR?S	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO

1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANEJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANEJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANEJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANEJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANEJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	DESMONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.34	MONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.35	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.37	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO

1.45	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.47	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.48	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.49	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO RETEN DE PIÑON	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.59	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.62	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.63	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.64	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.65	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.66	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.68	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.69	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.70	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.71	REPUESTO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO
1.72	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

1.73	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.74	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.75	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.76	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.77	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.78	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.79	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.80	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.81	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.82	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.83	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.84	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.85	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.86	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.87	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.88	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.89	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.90	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.91	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.92	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO SIN FIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO

2.8	CAMBIAR SIN FIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR SIN FIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR SINFIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR SIN FIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO AMORTIGUADOR DE DIRECCION CON BUJES	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR AMORTIGUADOR DE DIRECCION CON BUJES	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.19	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.20	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO
2.21	CAMBIAR GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.22	REPUESTO GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.23	CAMBIAR GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.24	REPUESTO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO

3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO

3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO
3.61	REPUESTO BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.62	CAMBIAR BUJE TRAVESAÑO	Unidad	EVENTO
3.63	REPUESTO BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.64	CAMBIAR BUJE INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.65	REPUESTO BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO
3.66	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR LH Y RH	Unidad	EVENTO

4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO

7	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO

7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO

7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO

7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO COMPUTADORA ECM MT	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR COMPUTADORA ECM MT	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.89	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.90	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO

8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO

9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO

9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR (00)	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO

9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CAÑO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CAÑO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado
----	--

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO

10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO

12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO

13 Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular

13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO

14 Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador

14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
4	CHEVROLET BLAZER - CHAPA BGU 081- AÑO 2008		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATR?S	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO

1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANEJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANEJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANEJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANEJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANEJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	DESMONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.34	MONTAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.35	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.37	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO

1.44	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.47	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.48	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.49	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.59	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.62	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.63	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.64	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.65	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.66	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.68	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.69	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.70	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.71	REPUESTO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO

1.72	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.73	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.74	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.75	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.76	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.77	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.78	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.79	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.80	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.81	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.82	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.83	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.84	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.85	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.86	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.87	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.88	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.89	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.90	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.91	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.92	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.93	REPUESTO REDUCTORA 4X4	Unidad	EVENTO
1.94	CAMBIAR REDUCTORA 4X4	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO

2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO AMORTIGUADOR DE DIRECCION CON BUJES	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR AMORTIGUADOR DE DIRECCION CON BUJES	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIRECCÓN HIDRAULICA POR LITRO	Unidad	EVENTO
2.19	CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO
2.20	REPUESTO BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO
2.21	CAMBIAR BRAZO Z	Unidad	EVENTO
2.22	REPUESTO BRAZO Z	Unidad	EVENTO
2.23	CAMBIAR GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.24	REPUESTO GRASA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.25	CAMBIAR GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
2.26	REPUESTO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO

3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO

3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO

5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno

5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO

5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.39	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.40	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
6	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas		
6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO

6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.16	REPUESTO MANGUERA DE VACIO	Unidad	EVENTO
6.17	CAMBIAR MANGUERA DE VACIO	Unidad	EVENTO
7	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico		
7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO

7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO

7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO

7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO ENCHUFE DE PORTAFOCO	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR ENCHUFE DE PORTAFOCO	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO

8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL MOTOR	Unidad	EVENTO
8,32	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
9	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor		
9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO

9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO

9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ASMISIÓN	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO POR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO

9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO

9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10 Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO

10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
12	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo		
12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
13	Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular		
13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO

13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO

14 Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador

14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CAÑO DE ESCAPE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO

15 Servicios de gomería

15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO

16 Servicios de pintura

16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
------	--------------------------------	--------	--------

5 HYUNDAI H-1 CHAPA BTP 704

1 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision

1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO

1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2da	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATRÀS	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANEJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANEJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANEJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANEJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANEJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO

1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.34	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.35	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.37	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.38	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.39	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.47	REPUESTO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO
1.48	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.49	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

1.59	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.62	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.63	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.64	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.65	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.66	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.68	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.69	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.70	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.71	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.72	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.73	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO

2.13	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.23	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO

3.24	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.27	CAMBIAR RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.31	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.32	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.36	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.40	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.41	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.43	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.44	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.45	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.46	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO

3.52	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.53	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.55	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO

5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno

5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO

6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO

7 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico

7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO

7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TRABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO

7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO

7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.7	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.11	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO

8.19	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO ABRAZADERA DE CAÑO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.29	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.30	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO

9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ASMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO

9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO

9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado
----	--

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO

10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO

12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO

13 Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular

13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO

14 Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador

14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
6	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 540		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA COMPLETA	Unidad	EVENTO
1.5	DESMONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.6	MONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.7	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO

1.16	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.19	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.20	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.21	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.33	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.34	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.35	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.36	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.37	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO

1.44	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.47	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.48	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.49	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.53	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.55	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.57	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.59	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.62	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.63	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.64	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO

2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO

3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO

3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO

4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO
5	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO

5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO

5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
6	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas		
6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
7	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO

7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO

7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO

7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO

8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO

9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ASMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO

9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO

9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10 Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO

10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO

13 Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular

13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO

13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
14	Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador		
14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
7	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 555		
1	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		

1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA COMPLETA	Unidad	EVENTO
1.5	DESMONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.6	MONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.7	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.13	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO PIÑON DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.19	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.20	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.21	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO

1.29	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.33	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.34	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.35	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.36	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.37	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.41	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE PI?ON	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.47	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.48	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.49	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.53	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.55	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO

1.57	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.59	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.62	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.63	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.64	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO

3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO
3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO

3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO

5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno

5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

5.39	CAMBIAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.40	DESMONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.41	MONTAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.42	RECTIFICAR DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.43	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.44	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.45	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	EVENTO
5.46	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.47	REPUESTO MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.48	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.49	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.50	MONTAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.51	REPARAR MORDAZA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.52	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.53	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.54	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO

6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO

7 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico

7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.21	REPUESTO RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SEÑALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO

7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TRABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO

7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO

7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO

8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA	Unidad	EVENTO
9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO

9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ASMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO

9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO

9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO

9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO
10	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado		
10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO

10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILANDOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO

12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
13	Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular		
13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPA?ANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
14	Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador		
14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO

15 Servicios de gomería

15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO

16 Servicios de pintura

16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO
------	--------------------------------	--------	--------

8 CAMIONETA FOTON - TUNLAND - AÑO 2016

1 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision

1.1	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.2	MONTAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.3	REPARAR CAJA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.4	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.5	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 2da	Unidad	EVENTO
1.6	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.7	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.8	REPUESTO SINCRONIZADOR DE 5TA Y MARCHA ATR?S	Unidad	EVENTO
1.9	REPUESTO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.10	REPUESTO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO
1.11	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.12	REPUESTO RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPL	Unidad	EVENTO

1.13	REPUESTO RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.14	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.15	REPUESTO RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.16	REPUESTO RODILLO DE EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO
1.17	REPUESTO RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.18	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO	Unidad	EVENTO
1.19	REPUESTO RODILLO MEDIA LUNA DE EJE DE CUADRUPLE	Unidad	EVENTO
1.20	REPUESTO RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO	Unidad	EVENTO
1.21	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.22	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.23	REPUESTO ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.24	REPUESTO ENGRANEJE DE 1ERA	Unidad	EVENTO
1.25	REPUESTO ENGRANEJE DE 2DA	Unidad	EVENTO
1.26	REPUESTO ENGRANEJE DE 3ERA	Unidad	EVENTO
1.27	REPUESTO ENGRANEJE DE 4TA	Unidad	EVENTO
1.28	REPUESTO ENGRANEJE DE 5TA	Unidad	EVENTO
1.29	REPUESTO RETEN DE FRENTE DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.30	REPUESTO RETEN DE COLA DE CAJA	Unidad	EVENTO
1.31	REPUESTO CAÑONERA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
1.32	REPUESTO BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO
1.33	DESMONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.34	MONTAR CAJA DE TRASNFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.35	REPARAR CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.36	REPUESTO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO
1.37	REPUESTO RULEMAN DE EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO
1.38	REPUESTO RULEMAN DE EJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.39	REPUESTO ENGRANAJE DE REENVIO	Unidad	EVENTO
1.40	REPUESTO ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO

1.41	REPUESTO RODILLO DE ENGRANAJE DE RENVIO	Unidad	EVENTO
1.42	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA	Unidad	EVENTO
1.43	REPUESTO RETEN DE SALIDA DE TRACCION DELANTERA	Unidad	EVENTO
1.44	REPUESTO RETEN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.45	REPUESTO PIÑÓN DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.46	REPUESTO SENSOR DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO
1.47	DESMONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.48	MONTAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.49	REPARAR DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO
1.50	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.51	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO
1.52	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.53	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.54	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.55	REPUESTO RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO
1.56	REPUESTO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO
1.57	REPUESTO RETEN DE PIÑON	Unidad	EVENTO
1.58	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.59	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.60	REPUESTO RETEN DE PALIER DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.61	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.62	REPUESTO DISCOS DE AUTOBLOCANTE	Unidad	EVENTO
1.63	DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.64	MONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.65	REPARAR DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.66	REPUESTO CORONA Y PINON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.67	REPUESTO ENGRANAJE PLANETARIO	Unidad	EVENTO
1.68	REPUESTO ENGRANAJE SATELITE	Unidad	EVENTO

1.69	REPUESTO CRUCETA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.70	REPUESTO RULEMAN DE ATAQUE	Unidad	EVENTO
1.71	REPUESTO RETEN DE PIÑON	Unidad	EVENTO
1.72	REPUESTO BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.73	REPUESTO TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.74	REPUESTO RETEN DE BRIDA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.75	REPUESTO ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO
1.76	REPUESTO TRICETA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO
1.77	REPUESTO HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.78	REPUESTO CONJUNTO TRICETA PALIER HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.79	REPUESTO RODILLO PUNTA HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO
1.80	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.81	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.82	REPUESTO BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.83	CAMBIAR BRIDA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.84	REPUESTO CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.85	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	EVENTO
1.86	REPUESTO CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.87	CAMBIAR CRUCETA CARDAN	Unidad	EVENTO
1.88	REPUESTO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
1.89	REPUESTO ACEITE CAJA POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.90	CAMBIAR ACEITE CAJA	Unidad	EVENTO
1.91	REPUESTO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	EVENTO
1.92	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO

2 Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion

2.1	REPUESTO BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO
2.3	REPUESTO MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO

2.4	CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION	Unidad	EVENTO
2.5	REPUESTO MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.6	CAMBIAR MANGUERA BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
2.7	REPUESTO CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.8	CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.12	REPUESTO BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.13	CAMBIAR BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO
2.14	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.15	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO RH	Unidad	EVENTO
2.16	REPUESTO EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.17	CAMBIAR EXTREMO DE DIRECCION COMPLETO LH	Unidad	EVENTO
2.18	REPUESTO FLUIDO DE DIREC HID LITRO	Unidad	EVENTO

3 Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension

3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.3	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.4	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.5	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.6	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.7	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.8	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.9	REPUESTO BUJE TENSOR DE BRAZO INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.10	CAMBIAR BUJE TENSOR DE BRAZO INFEROR DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.11	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO

3.12	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.13	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.14	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.15	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.18	REPUESTO BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.19	CAMBIAR BUJE DE BIELETA	Unidad	EVENTO
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO
3.22	REPUESTO RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.23	CAMBIAR RETEN TUNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO
3.24	REPUESTO RULEMAN DE PIEZA ANGULAR DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.25	REPUESTO RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.26	CAMBIAR RETEN DE GRASA DE BOYIN	Unidad	EVENTO
3.27	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO	Unidad	EVENTO
3.28	REPUESTO RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO	Unidad	EVENTO
3.29	REPUESTO RETEN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.30	REPUESTO GRASA EP 2	Unidad	EVENTO
3.31	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.32	CAMBIAR RETEN DE MASADELANTERA	Unidad	EVENTO
3.33	REPUESTO ARANDELA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.34	REPUESTO TUERCA DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.35	REPUESTO TORNILLO DE SEGURO DE MASA	Unidad	EVENTO
3.36	MANTENIMIENTO DE MASAS DELANTERAS	Unidad	EVENTO
3.37	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.38	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO
3.39	REPUESTO TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA	Unidad	EVENTO

3.40	REPUESTO AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.41	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.42	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.43	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.44	REPUESTO BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.45	CAMBIAR BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO
3.46	REPUESTO BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.47	CAMBIAR BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.48	REPUESTO BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.49	CAMBIAR BUJE DE BARRA DE TORSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.50	REPUESTO ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.51	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	Unidad	EVENTO
3.53	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.54	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO
3.55	REPUESTO BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.56	CAMBIAR BUJE DE BIELETA TRASERO	Unidad	EVENTO
3.57	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.58	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO
3.59	REPUESTO PRISIONERO DE RUEDA TRASEA	Unidad	EVENTO
3.60	CAMBIAR PRISIONERO DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO

4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague

4.1	REPARAR CONJUNTO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.2	REPUESTO PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.3	REPUESTO DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.4	REPUESTO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO
4.5	REPUESTO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO
4.6	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO

4.7	REPARAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.8	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.9	REPUESTO CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.10	REPARAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.11	CAMBIAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO
4.12	REPUESTO FLUIDO DE EMBRAGUE POR LITRO	Unidad	EVENTO

5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno

5.1	REPUESTO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.2	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.3	REPARAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.4	REPUESTO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.5	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO
5.6	REPUESTO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.7	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.8	REPUESTO CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.9	CAMBIAR CANO DE SERVO DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.10	REPUESTO DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.11	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.17	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	EVENTO
5.18	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.19	REPUESTO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.20	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.21	DESMONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO

5.22	MONTAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.23	REPARAR MORDAZA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.24	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO
5.25	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO
5.26	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO
5.27	DESMONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.28	MONTAR FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO
5.29	REPUESTO TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.31	REPUESTO ZAPATA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.32	CEMENTAR FIBRA DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.33	REPUESTO CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.34	REPARAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO
5.35	REPUESTO JUEGO RESORTES DE FRENO	Unidad	EVENTO
5.36	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA RH	Unidad	EVENTO
5.37	REPUESTO REGULADOR DE ZAPATA LH	Unidad	EVENTO
5.38	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO RH	Unidad	EVENTO
5.39	REPUESTO FLEXIBLE DE FRENO TRASERO LH	Unidad	EVENTO
5.40	CAMBIAR FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO

6 Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas

6.1	REPUESTO CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.2	CAMBIAR CEPILLO LIMPIA PARABRISA	Unidad	EVENTO
6.3	REPUESTO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.4	CAMBIAR MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.5	REPARAR MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.6	REPUESTO BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS	Unidad	EVENTO
6.7	CAMBIAR BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.8	REPUESTO DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO

6.9	CAMBIAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.10	REPUESTO MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.11	CAMBIAR MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.12	REPUESTO LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.13	CAMBIAR LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
6.14	REPUESTO CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO
6.15	CAMBIAR CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M	Unidad	EVENTO

7 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico

7.1	REPUESTO FUSIBLE 5 AMP	Unidad	EVENTO
7.2	REPUESTO FUSIBLE 10 AMP	Unidad	EVENTO
7.3	REPUESTO FUSIBLE 15 AMP	Unidad	EVENTO
7.4	REPUESTO FUSIBLE 20 AMP	Unidad	EVENTO
7.5	REPUESTO FUSIBLE 30 AMP	Unidad	EVENTO
7.6	REPUESTO FUSIBLE 40 AMP	Unidad	EVENTO
7.7	REPUESTO FUSIBLE 70 AMP	Unidad	EVENTO
7.8	CAMBIAR FUSIBLE	Unidad	EVENTO
7.9	REPUESTO CABLE 1MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.10	REPUESTO CABLE 2MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.11	REPUESTO CABLE 4MM EL METRO	Unidad	EVENTO
7.12	CAMBIAR CABLE EL METRO	Unidad	EVENTO
7.13	REPUESTO CABLE POSITIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.14	REPUESTO CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.15	CAMBIAR CABLE DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.16	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	Unidad	EVENTO
7.17	REPUESTO TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	Unidad	EVENTO
7.18	CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO
7.19	REPUESTO RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO
7.20	CAMBIAR RELE DE 4 PATITAS	Unidad	EVENTO

7.21	REPUESTO RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.22	CAMBIAR RELE DE SE?ALERO	Unidad	EVENTO
7.23	REPUESTO RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.24	CAMBIAR RELE TEMPORIZADOR DE PRECALENTADOR	Unidad	EVENTO
7.25	REPUESTO BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.26	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO
7.27	REPUESTO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.28	CAMBIAR INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO
7.29	REPUESTO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.30	CAMBIAR CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.31	REPUESTO CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.32	CAMBIAR CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO
7.33	REPUESTO TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.34	CAMBIAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	Unidad	EVENTO
7.35	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO 21W	Unidad	EVENTO
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	Unidad	EVENTO
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	Unidad	EVENTO
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	Unidad	EVENTO
7.39	REPUESTO FOCO UN FILAMENTO AMARILLO	Unidad	EVENTO
7.40	REPUESTO FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.41	CAMBIAR FARO DELANTERO ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO
7.42	REPUESTO FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.43	CAMBIAR FARO TRASERO DE LUCES	Unidad	EVENTO
7.44	REPUESTO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.45	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.46	DESMONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.47	MONTAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.48	REPARAR ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO

7.49	REPUESTO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.50	REPUESTO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.51	REPUESTO PLACA DE DIODOS	Unidad	EVENTO
7.52	REPUESTO REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO
7.53	REPUESTO CARBON DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.54	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.56	REPUESTO CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.57	REPUESTO CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.58	REPUESTO POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO
7.59	REPUESTO RULEMAN TRASERO	Unidad	EVENTO
7.60	REPUESTO RULEMAN DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.61	REPUESTO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.62	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.63	DESMONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.64	MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.65	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.66	REPUESTO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.67	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.68	REPUESTO CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.69	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.70	REPUESTO BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO
7.71	REPUESTO RULEMAN INTERMEDIO	Unidad	EVENTO
7.72	REPUESTO BUJE FRENTE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.73	REPUESTO RULEMAN DE COLA ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.74	REPUESTO PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.75	REPUESTO CARBON DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO
7.76	REPUESTO AUTOMATICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO

7.77	REPUESTO BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.78	CAMBIAR BUSCA HUELLAS DELANTERO	Unidad	EVENTO
7.79	REPUESTO INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.80	CAMBIAR INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO
7.81	REPUESTO RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.82	CAMBIAR RADIO DE AUDIO DIGITAL	Unidad	EVENTO
7.83	REPUESTO PARALANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.84	CAMBIAR PARLANTES DE RADIO	Unidad	EVENTO
7.85	REPUESTO BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.86	CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	Unidad	EVENTO
7.87	REPUESTO BOCINA	Unidad	EVENTO
7.88	CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO

8 Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector

8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.4	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.5	REPUESTO PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
8.6	CAMBIAR PICOS INYECFTORES	Unidad	EVENTO
8.7	REPUESTO BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.8	CAMBIAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.9	DESMONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.10	MONTAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.11	REPARAR BOMBA DE ALTA	Unidad	EVENTO
8.12	REPUESTO TUBO RAIL	Unidad	EVENTO
8.13	CAMBIAR TUBA RAIL	Unidad	EVENTO
8.14	REPUESTO SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO
8.15	CAMBIAR SENSOR DE FASE	Unidad	EVENTO

8.16	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.17	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
8.18	REPUESTO SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.19	CAMBIAR SENSOR DE PRESION EN EL RAIL	Unidad	EVENTO
8.20	REPUESTO SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.21	CAMBIAR SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR	Unidad	EVENTO
8.22	REPUESTO SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.23	CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE LEVAS	Unidad	EVENTO
8.24	REPUESTO SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.25	CAMBIAR SENSOR DE PRESION DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.26	REPUESTO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.27	CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	Unidad	EVENTO
8.28	REPUESTO BOMBA DE BAJA PRESION	Unidad	EVENTO
8.29	CAMBIAR BOMBA DE BAJA PESION	Unidad	EVENTO
8.30	REPUESTO ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
8.31	REPUESTO MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO
8.32	CAMBIAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M	Unidad	EVENTO

9 Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor

9.1	DESMONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.2	MONTAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.3	REPARAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.4	RECTIFICAR MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.5	REPUESTO JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)	Unidad	EVENTO
9.6	REPUESTO JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)	Unidad	EVENTO
9.7	RECTIFICAR BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO
9.8	REPUESTO CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.9	RECTIFICAR CIGUENAL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.10	REPUESTO JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)	Unidad	EVENTO

9.11	REPUESTO JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)	Unidad	EVENTO
9.12	REPUESTO JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)	Unidad	EVENTO
9.13	REPUESTO JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.14	REPUESTO ARANDELAS DE BALANCEADOR	Unidad	EVENTO
9.15	REPUESTO BALANCEADOR DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.16	REPUESTO BRAZO DE BIELA DE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.17	REPUESTO CARTER DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.21	CAMBIAR CARTER DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.22	REPUESTO BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.24	REPUESTO CHUPADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.25	REPUESTO TAPA MOTOR CON GUIAS	Unidad	EVENTO
9.26	DESMONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.27	MONTAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.28	RECTIFICAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.29	PRUEBA DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.30	REPUESTO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.31	REPUESTO GUIA DE VALVULA UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.32	REPUESTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.33	REPUESTO VALVULA DE ESCAPE UNIDAD	Unidad	EVENTO
9.34	REPUESTO ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.35	REPUESTO BUJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.36	AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.37	AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.38	REPUESTO TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO

9.39	REPUESTO ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO
9.40	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.41	REPUESTO ENGRANAJE DE CIGUENAL	Unidad	EVENTO
9.42	REPUESTO ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK	Unidad	EVENTO
9.43	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.44	REPUESTO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.45	CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.47	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	Unidad	EVENTO
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.50	REPUESTO BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.51	CAMBIAR BULBO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.52	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO
9.53	REPUESTO JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.54	REPUESTO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.55	REPUESTO RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.56	CAMBIAR RETEN BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO
9.57	REPUESTO JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.58	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO
9.59	REPUESTO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.60	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO
9.61	REPUESTO ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.62	CAMBIAR ANILLOS DE PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO
9.63	REPUESTO JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.64	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE ADMISION	Unidad	EVENTO
9.65	REPUESTO JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.66	CAMBIAR JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO

9.67	REPUESTO JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.68	CAMBIAR JUNTA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
9.69	REPUESTO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.70	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.71	REPUESTO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.72	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO
9.73	REPUESTO EMBRAGUE VISCO	Unidad	EVENTO
9.74	CAMBIAR EMBRAGUE VISCOSO	Unidad	EVENTO
9.75	REPUESTO BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.76	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA MOTOR	Unidad	EVENTO
9.77	REPUESTO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.78	CAMBIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.79	REPARAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.80	LIMPIAR RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO
9.81	REPUESTO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.82	REPUESTO ABRAZADERA CAÑO DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.83	REPUESTO CAÑO SUPERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.84	REPUESTO CAÑO INFERIOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.85	REPUESTO ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR	Unidad	EVENTO
9.86	REPUESTO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO
9.87	REPUESTO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.88	REPUESTO TENSOR DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO
9.89	REPUESTO DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.90	CAMBIAR DEPURADOR DE AIRE COMPLETO	Unidad	EVENTO
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO
9.93	REPUESTO CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.94	CAMBIAR CANO DEPURADOR	Unidad	EVENTO

9.95	REPUESTO MANGUERA RESP DE DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.96	CAMBIAR MANGUERA DE RESP DEPURADOR	Unidad	EVENTO
9.97	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS	Unidad	EVENTO
9.98	REPUESTO BOTADORES	Unidad	EVENTO

10 Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado

10.1	REPARAR AIRE ACONDICIONADO COMPLETO	Unidad	EVENTO
10.2	REPUESTO COMPRESOR DE AIRE ACONDIC	Unidad	EVENTO
10.3	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.4	DESMONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.5	MONTAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	EVENTO
10.6	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.7	REPUESTO CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.8	CAMBIAR CONDENSADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.9	DESMONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.10	MONTAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.11	REPARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.12	LIMPIAR CONDENSADOR	Unidad	EVENTO
10.13	REPUESTO EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.14	CAMBIAR EVAPORADOR DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.15	DESMONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.16	MONTAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.17	REPARA EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.18	LIMPIAR EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.19	REPUESTO FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.20	CAMBIAR FILTRO DE AIRE ACOND	Unidad	EVENTO
10.21	REPUESTO CAÑO INOX METRO	Unidad	EVENTO
10.22	REPUESTO MANGUERA FLEX EL METRO	Unidad	EVENTO
10.23	REPUESTO VENTILADOR DE EVADORADOR	Unidad	EVENTO

10.24	CAMBIAR VENTILADOR DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO
10.25	REPUESTO LLAVE SELECCIONADOR DE VENT	Unidad	EVENTO
10.26	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR	Unidad	EVENTO
10.27	REPUESTO ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.28	CAMBIAR ELECTROVENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO
10.29	REPUESTO TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.30	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	Unidad	EVENTO
10.31	REPUESTO GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.32	MONTAR GAS ECOLOGICO	Unidad	EVENTO
10.33	REPUESTO FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.34	CAMBIAR FILTRO DE CABINA	Unidad	EVENTO
10.35	REPUESTO PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO
10.36	CAMBIAR PANEL DIGITAL DE A/C	Unidad	EVENTO

11 Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible

11.1	REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.2	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.3	MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.4	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.5	LIMPIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.6	REPUESTO FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.7	CAMBIAR FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.8	REPUESTO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO
11.9	CAMBIAR TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO

12 Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo

12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
12.2	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
12.3	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO PASAJEROS	Unidad	EVENTO
12.4	REPUESTO ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO

12.5	CAMBIAR ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO	Unidad	EVENTO
12.6	REPUESTO ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.7	CAMBIAR ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO	Unidad	EVENTO
12.8	REPUESTO TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.9	CAMBIAR TAPIZADO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO
12.10	REPUESTO CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO
12.11	CAMBIAR CABECERA DE ASIENTO	Unidad	EVENTO

13 Servicio de Mant. reparacion o colocacion de puertas ventanas y espejos vehicular

13.1	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.2	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH	Unidad	EVENTO
13.3	REPUESTO ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.4	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH	Unidad	EVENTO
13.5	REPUESTO PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.6	CAMBIAR PARABRISAS DELANTERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.7	REPUESTO PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.8	CAMBIAR PARABRISAS TRASERO LAMINADO	Unidad	EVENTO
13.9	REPUESTO VENTANA CONDUCTOR	Unidad	EVENTO
13.10	REPUESTO VENTANA ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO
13.11	CAMBIAR VENTANA	Unidad	EVENTO
13.12	REPUESTO MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.13	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.14	REPUESTO MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.15	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.16	REPUESTO MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.17	CAMBIAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO
13.18	REPUESTO CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.19	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
13.20	REPUESTO PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO

13.21	CAMBIAR PERNO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO
14	Servicios Mantenimiento Reparacion de cano de escape silenciador		
14.1	REPUESTO SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.2	CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.3	REPUESTO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.4	CAMBIAR FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.5	REPARAR SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO
14.6	CAMBIAR TUBO CANO DE ESCAPE EL M	Unidad	EVENTO
15	Servicios de gomería		
15,1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS EETT DEL VEHICULO	Unidad	EVENTO
15.3	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO
15.4	REPARACION DE CUBIERTA	Unidad	EVENTO
15.5	ENGRASE	Unidad	EVENTO
16	Servicios de pintura		
16.1	PINTURA DE LOGO PARA CAMIONETA	Unidad	EVENTO

La presente contratación tiene por objeto contratar los servicios de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos de vehículos, conforme a la planilla de precios referenciales.

Este servicio contemplará el servicio de talleres mecánicos que se encargarán del mantenimiento preventivo cada 5.000 km y mantenimiento correctivo (reparación) de los vehículos de la institución, cuando así lo precisen durante la vigencia del contrato.

La prestación de los servicios se llevará a cabo de la siguiente manera:

- A. **Mantenimiento Preventivo:** Se refiere a todas las acciones que ayuden a prolongar la vida útil de una pieza o conjunto del bien efectuando la limpieza, lubricación o ajuste necesario.

Comprende la verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje. La verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, eléctrico, etc. Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, etc. Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc. cuando sean necesarios. Verificación y engrase de ejes y mazas, etc. cuando sean necesarios. Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sea necesario.

- a. La Secretaría Técnica de Planificación derivará al taller adjudicado el vehículo cuando cuenten con 5.000 (cinco mil) km de recorrido para el mantenimiento preventivo correspondiente.
- b. El Dpto. de SS.GG. contará con una ficha por vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios por cada 5.000 (cinco mil) km de recorrido.
- c. El taller adjudicado verificará la ficha del vehículo y definirá los trabajos de mantenimiento necesarios de acuerdo al kilometraje.
- d. El plazo de remisión del presupuesto e informe técnico no deberá ser mayor a 24 (veinticuatro) horas, contado desde la recepción efectiva de la solicitud de presupuesto y la recepción del vehículo en el taller.

El plazo de entrega de los trabajos terminados será de hasta 1 (un) día hábil contados a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio, prorrogable por hasta 1 (un) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la Institución.

- e. La STP procederá a la recepción del vehículo, después de comprobar que los trabajos fueron ejecutados en la forma y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y Contrato.
- f. La recepción de los vehículos será de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00 horas, en oficinas de la Secretaría Técnica de Planificación sito en Estrella N° 505 esq. 14 de mayo.
- g. Los repuestos (viejos) que hayan sido reemplazados deberán ser entregados bajo acta u otro documento al administrador del contrato en la fecha de entrega del vehículo con los trabajos terminados.

B. Mantenimiento Correctivo (reparaciones): Acción orientada a recuperar una pieza, conjunto o parte de un bien o vehículo montado en él recomponiendo o cambiando las partes gastadas, dañadas o faltantes de manera a que la misma vuelva a funcionar correctamente.

Comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistemas de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto con excepción de la parte de chapería y pintura.

- a. El administrador del contrato notificará al taller adjudicado por correo electrónico y/o telefónicamente, a los efectos de informar de la existencia de un problema mecánico en uno de los vehículos y solicitará el presupuesto e informe técnico y su traslado del vehículo a las instalaciones del taller.
- b. El taller procederá a la revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborará el presupuesto de los trabajos y repuestos que sean requeridos.
- c. El plazo de remisión del presupuesto e informe técnico deberá no deberá ser mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, contado desde la recepción efectiva de la solicitud de presupuesto y la recepción del vehículo en el taller.

El plazo de entrega de los trabajos terminados será de hasta 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio, prorrogable por hasta 5 (cinco) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la Institución.

- d. La STP procederá a la recepción del vehículo, después de comprobar que los trabajos fueron ejecutados en la forma y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y Contrato.
- e. Al concluir los trabajos el vehículo será probado y sometido a la fiscalización de la convocante, por la persona que el administrador del contrato designe, para su recepción final.
- f. El proveedor deberá devolver a la Institución los repuestos y accesorios que han sido cambiados. La entrega de los bienes objeto de los servicios se realizará conjuntamente con la entrega de los vehículos al término de la realización de los trabajos.
- g. **Garantía:** Los trabajos realizados y cambio de partes contarán con una garantía de 6 (seis) meses.

Deberá presentar la garantía mediante una declaración jurada por el tiempo de 6 (seis) meses, contados a partir de la recepción del vehículo.

Si dentro de ese periodo surgieran desperfectos o de no cumplirse ese plazo de funcionamiento en condiciones normales de utilización, la reparación o cambio correrán por cuenta del taller sin costo adicional para la institución.

El tiempo de reparar o reemplazar las partes defectuosas será de 3 (tres) días corridos posteriores a la notificación por parte del administrador del contrato, sin costo alguno para la institución.

- h. Para los casos excepcionales en que los trabajos no puedan ser entregados en el tiempo establecido por causas debidamente justificadas, el taller adjudicado podrá solicitar una prórroga de hasta 5 (cinco) días hábiles; el cual, deberá ser aprobada por el administrador del contrato.
- a. Los repuestos utilizados serán nuevos y originales de los representantes de las marcas en Paraguay. En caso de que no existencia en plaza, el taller adjudicado deberá comunicar tal situación al administrador del contrato mediante nota y solicitar la aprobación de los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.

- j. La recepción de los vehículos será de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00 horas, en oficinas de la Secretaría Técnica de Planificación sito en Estrella N° 505 esq. 14 de mayo.
- k. Los repuestos (viejos) que hayan sido reemplazados deberán ser entregados bajo acta u otro documento al administrador del contrato en la fecha de entrega del vehículo con los trabajos terminados.

Observación: El taller adjudicado deberá realizar una capacitación al personal del Área de Transporte, en fecha y hora indicado por el administrador del contrato, sobre los puntos básicos a tener en cuenta para obtener mejor eficiencia y rendimiento en uso de los vehículos del estado.

C. Servicios Adicionales:

- a. Diagnósticos.
- b. Auxilio en la vía pública. Chequeos antes de viajes largos.
- c. Servicios de Tornería, Gomería.

Obligaciones del Contratista:

- Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de pedido de presupuesto emitido por el administrador del contrato, en el plazo establecido y las prórrogas en su caso, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados.
- Realizar los trabajos detallados en la Orden de Servicio aprobada por la Convocante.
- Poner a disposición las instalaciones del taller ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país, en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera.
- Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- El contratista será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- Serán de entera responsabilidad del Contratista todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
- Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales deberán ser originales, nuevos, sin uso y de la mejor calidad existente en el mercado, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
- Proveer además de mano de obra, la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria.
- En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para ningún fin de la empresa adjudicada.
- Garantizar los servicios ejecutados contra defectos de mano de obra o de repuestos o de materiales utilizados por el plazo establecido en las especificaciones técnicas.

Observaciones:

- Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de repuestos y mano de obra de cada marca y tipo de vehículo.

Fiscalización de los Servicios:

- La Convocante a través del Departamento de Servicios Generales, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Servicios aprobadas y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.

El proveedor se compromete a realizar todos los trabajos mecánicos de alta complejidad (motor, Caja, 4x4, diferencial, otros) única y exclusivamente bajo la supervisión y verificación de los funcionarios designados por el Departamento de Servicios Generales; de no procederse de tal manera, la convocante se reserva el derecho de solicitar nuevamente la

desinstalación e instalación de los trabajos realizados, dicha desinstalación e instalación correrá por cuenta exclusiva del proveedor.

- Esta fiscalización no exime al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el contratista.
- Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Contratista. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo establecido en las especificaciones técnicas, la Convocante aplicará las penalidades previstas en el PBC.
- Se utilizará la modalidad de CONTRATO ABIERTO por montos máximos y mínimos.

Monto Mínimo: G. 75.000.000 (guaraníes setenta y cinco millones)

Monto Máximo: G. 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones)

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los bienes)	(Insertar la cantidad de bienes a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los bienes)	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s))

Plan de entrega de los servicios

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar de prestación de los servicios.	Fecha(s) final(es) de prestación de los servicios.
------	--------------------------	----------	-----------------------------------	---------------------------------------	--

1	Según planilla de precios.	1	Unidad	Instalación del contratista	<p>El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio, será de:</p> <p>* MANTENIMIENTO PREVENTIVO: hasta 1 (un) día hábil, prorrogable por hasta 1 (un) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la institución.</p> <p>*MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIONES): hasta 3 (tres) días hábiles, prorrogable por hasta 5 (cinco) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la institución.</p> <p>El plazo de entrega de los presupuestos e informe técnico, contados desde la solicitud de presupuesto y recepción del vehículo en el taller, será de:</p> <p>*MANTENIMIENTO PREVENTIVO: hasta 24 (veinticuatro) horas.</p> <p>*MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIONES): hasta 48 (cuarenta y ocho) horas.</p> <p>El plazo para reparar o reemplazar las partes defectuosas, contados desde la notificación al taller por parte del administrador del contrato, será de:</p> <p>*3 (tres) días corridos.</p> <p>El plazo para entrega de los repuestos reemplazados, será en la fecha de entrega del vehículo con los trabajos terminados.</p>
---	----------------------------	---	--------	-----------------------------	---

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
<i>Acta de Conformidad de Servicios</i>	<i>Acta de Conformidad de Servicios</i>	<i>Contrato Abierto (Según necesidad)</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Las condiciones de pago: El pago se realizará en guaraníes, correspondiente a los Recursos del Tesoro FF: 10 efectuado por la Secretaría Técnica de Planificación, vía acreditación bancaria en la cuenta abierta a nombre del Proveedor, así también para el pago deberán presentar los siguientes documentos: - Formulario de Identificación del Personal (FIP) - Declaración Jurada Formulario N° 120 I.V.A. (vigente).- Declaración Jurada Formulario N° 101 Impuesto a la Renta (vigente).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del Proveedor.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de invitación.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante:

Contrato

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

