MAPNER

NOMENCLATURA PLANO E.772.3

R / P

PARTS LIST DRG. E.772.3



Pos	DESCRIPCION	*DESCRIPTION*	Cant *Quant*	Pos	DESCRIPCION	*DESCRIPTION*	Cant *Quant*
1	Estator	*Stator*	1	28	Engrasador	*Lubricator*	-
2	Rotor	*Rotor*	1	30	Tapón de descompresión	*Relief plug*	2
3	Lámina	*Blade*	6	31	Nuez de accionamiento	*Drill chuck operation*	1
4	Baga porta segmentos	*Segment-holder distance ring*	2	31.2	Tornillo fijación nuez	*Screw*	1
5	Rodamiento NU	*NU bearing*	1	35	Eje de accionamiento	*Driving shaft*	1
6	Rodamiento NH	*NH bearing*	1	35.2	Pasador	*Pin*	1
7	Tuerca AR	*AR nut*	1	35.3	Camisa fijación eje	*Shaft fixing liner*	1
8	Tuerca AV	*AV nut*	1	39	Junta tórica	*O-ring*	2
9	Fondo	*Bottom*	2	40	Segmento	*Segment*	2
10	Tapa AR	*AR cover*	1	41	Junta de fondo	*Bottom head gasket*	-
11	Tapa AV	*AV cover*	1	47	Freno de tuerca	*Nut retainer*	2
12	Retén grafitado	*Seal*	1	48	Nivel visor de aceite	*Oil viewer level*	1
13	Retén bomba de engrase	*Oil pump seal*	1	49	Filtro de aceite	*Oil filter*	1
14	Baga de apriete	*Tightening ring*	1	50	Tapón depósito de aceite	*Oil tank plug*	1
16	Acoplamiento rotativo	*Rotary coupling*	1	51	Chaveta	*Key*	1
17	Taco elástico	*A elastic plig*	-	52	Pasador elástico	*Elastic pin*	4
18	Acoplamiento motor	*Drive coupling*	1	53	Arandela de calaje	*Lock washer*	-
19	Bulón acoplamiento	*Coupling bolt*	-	54	Junta tórica	*O-ring*	1
24	Tapa AV	*AV cover*	1	55	Casquillo apoyo retén	*Thrust tube*	1
25	Cámara de agua	*Water chamber front cover*	1	56	Junta cámara de agua	*Gasket*	1
26	Bomba de engrase	*Lubricator pump*	1	65	Circlips	*Circlips*	1
27	Depósito de aceite	*Oil tank*	1	66	Junta bomba de engrase	*Lubricator pumpgasket*	1

Para solicitar piezas de repuestos, indicar siempre: *For spare parts request, please specify:*

Tipo de máquina	Número de serie	Número de plano	Posición sobre nomenclatura	Cantidad
		E.772-3		
Machine type	*Serial number*	*Drg. number*	*Part position*	*Quantity*

Ing. José [illegible] González O.
[illegible]miento

19-04

Scanned by CamScanner